

# JACK TAILOR HELICOPTERS

Rumpf, Technik, Zubehör

## Tips zum Anbringen der Decalfolien:

- Schneiden Sie die Decals so genau wie möglich aus, sonst entstehen evtl sichtbare Ränder. Ausnahme: Wenn Sie z.B. die deutsche Flagge auf einen schwarzen Untergrund kleben möchten, empfiehlt es sich einen weißen Rand stehen zu lassen, da sich sonst der schwarze Balken optisch nicht abhebt.
- Der Untergrund muß trocken, staubfrei, fettfrei und möglichst glatt sein.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit z.B. eine saubere Pinzette oder ein Bastelmesser um die Folie vom Träger abzulösen (sonst kommt Fett und Schmutz auf die Klebefläche)
- Drücken Sie das Decal nach dem Positionieren fest an und entfernen Sie dabei Luftblasen. Nicht direkt auf dem Decal reiben oder drücken! Legen Sie ein Stück Papier oder einen Rest vom Trägerpapier dazwischen!
- Die Decals sind nicht wasserfest. Sie können aber wasserfest gemacht werden indem man sie mit etwas Klarlack „einnebelt“ (nicht zu nass lackieren!). Bitte testen Sie die Verträglichkeit des Aufdrucks mit Ihrem Klarlack im Vorfeld.

Unsere superdünnen Decalfolien haben übrigens eine Stärke von nur 0,05mm!

**Viel Spaß beim Bauen & Gestalten!**

Sie haben noch Fragen?

Sie erreichen uns per eMail unter: [kontakt@jack-tailor.com](mailto:kontakt@jack-tailor.com)

Oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite [www.d-heli.de](http://www.d-heli.de)